

ANVISNINGAR FÖR PLATTSÄTTNING

Steg 1: Kontrollera plattorna.

Öppna flera lådor och välj och sätt plattor slumpmässigt för att få ett enhetligt utseende (utom för särskilda mönster med numrerade plattor). Vi accepterar inga reklamationer efter att plattorna har installerats. Kontrollera därför plattorna noga och reklamera eventuella fel innan installation påbörjas.

Steg 2: Installation

För en bra installation av alla våra plattor i stengods måste de sättas på en ren yta som är helt slät och fri från inträngande fukt, med en fästmassa som är lämpad för ytan i fråga och lämpad för oglaserade stengodsplattor.

Produkt som ska användas: Fästmassa som är lämpad för oglaserat stengods.

Steg 3: Fogning

När fästmassan är helt torr applicerar du en fogmassa som är lämpad för oglaserat stengods och låter den torka.

För att garantera att fogarna blir ordentligt fyllda kan detta arbete göras i flera steg.

Svarta och starkt färgade fogar, innehåller starka pigment som riskerar att färga av sig på plattorna och *rekommenderas därför inte*.

Produkter som ska användas: Fogmassa eller epoxyfog som är lämpad för oglaserat stengods.

Steg 4: Rengörning

Fogmassan lämnar efter sig en tunn cementfilm på plattornas yta. Detta kan ibland visa sig som en vit "hinna".

För att avlägsna denna cementfilm används en sur produkt tillsammans med mekanisk behandling/ tvättning.

Metod:

- Sopa/ borsta av ytan.
- Fukta fogarna.
- Applicera produkten på en del av ytan (dela upp ytan i mindre områden). Låt verka i några minuter.
- Gnugga av ytan med exempelvis vitt skurblock.
- Skölj rikligt med vatten (vid behov flera gånger) för att neutralisera produkten och samla upp cementfilmen.
- Låt torka innan nästa steg påbörjas.

Produkter som ska användas: Rengöringsmedel för fogmassa som är lämpad för oglaserat stengods (finns hos Kakelspecialisten)
Vi rekommenderar artikel 365073 Cementitious grout haze remover

Steg 5: Applicera impregneringsmedel för att förhindra fläckbildning.

Detta steg ska utföras efter platsättning, fogning och rengörning (steg 1-4). Plattorna skall vara helt rena samt torra innan denna behandling påbörjas.

Denna behandling är absolut nödvändig för mycket utsatta områden såsom duschar och stänkytor i kök, samt för plattor som sätts utomhus. Detta för att undvika att ämnen som lämnar fläckar (fett, bläck etc.) tränger in i porerna.

Produkt som ska användas: Specialimpregneringsmedel för stengods (finns hos Kakelspecialisten).
Vi rekommenderar artikel 365072 Tile sealer.

ANVISNINGAR OM REGELBUNDET UNDERHÅLL

Syftet med att regelbundet underhålla klinker är att de så länge som möjligt ska behålla sitt ursprungliga utseende. För detta krävs att de tvättas av med jämna mellanrum. Valet av produkt, liksom vattnets egenskaper, helst mjukt, påverkar plattans egenskaper. I allmänhet bör inte linoljebaserade produkter användas.

Produkt som ska användas: Rengöringsmedel som är lämpat för oglaserat stengods (finns hos Kakelspecialisten). Vi rekommenderar artikel 365070 Cleanser

Använd inte:

Brunsåpa eller linoljebaserade produkter.
Fluorvätesyra, HF eller likartade produkter.

VIKTIG INFORMATION

Beräkna spill

För att kompensera för spill på grund av kapning rekommenderar vi att man lägger till 10 % till de ytmått som mäts upp på arbetsplatsen.

Storleksvariationer

Eftersom denna typ av plattor ingår i gruppen 'okorrigerade torrpressade plattor med begränsad vattenabsorption', kan deras dimensioner variera inom de toleranser som fastställs av ackrediterade organ (kravspecifikation enligt det franska institutet för byggnadsforskning CSTB och gällande standard SS-EN 14411).

För denna typ av plattor som levereras osorterade måste man därför räkna med en fogbredd på 2-3 mm och på grund av denna begränsning kan man behöva göra justeringar.

Nyansvariationer

Eftersom dessa plattor tillverkas av naturmaterial kan mindre nyansvariationer förekomma mellan olika tillverkningsomgångar av plattor i samma färgnyans. Följaktligen kan vi inte garantera att nyanserna är desamma vid kompletteringsbeställningar.

Förvaring av plattorna

Våra plattor, särskilt sådana som är limmade på pappers- eller fiberraster, måste förvaras torrt.

Kontakt:

E-post: kundservice@kakelspecialisten.se
Tel: 08-686 93 60

