

Effekt rent massagebadkar

Gör enligt följande

1. Fyll karet så vatten täcker munstyckena.
2. Kontrollera ungefärlig mängd vatten som karet rymmer. Ett rektangulärt kar med måtten 1600 x 700 mm (litet kar) rymmer ca 170 liter och ett hörnkar med måtten 1500 x 1500 mm (stort kar) rymmer ca 350 liter vatten.
3. Häll i effekt rent massagebad. Använd 2 dl till ett litet kar och 4 dl till ett stort kar enligt tidigare exempel.
4. Kontrollera att lufttillförseln till vattenpumpen är stängd (om sådan finns). Brukar vara runda kromade lock på kanten av karet. Dessa ska vara helt stängda. Vissa kar är utrustade med digital display. Ändra så att pumpen går på den lägsta nivån. Detta ska göras för att förhindra skumbildning.
5. Sätt igång vattenmassagen. OBS inte luftpumpen (bottenmunstycken) om sådana finns.
6. Låt medlet gå runt i systemet i ca 15 minuter.
7. Stäng av systemet och låt vattnet stå i 5 minuter.
8. Sätt igång vattenmassagen i 1-2 minuter.
9. Tappa ur karet och fyll på med nytt vatten över munstyckena.
10. Kör runt vattnet i 5 minuter och tappa ur. Upprepa behandlingen varannan månad så håller du bakterier och smuts borta.
11. Rengör karet med Effekt Blå så får du bort fett och annan smuts i karet.
12. Ytbehandla karet med Effekt Vit så håller sig karet rent längre och ytan blir blankare och tåligare.