



FRANCE 1894

· WINCKELMANS ·  
MANUFACTURE DE CARREUX CÉRAMIQUES

## REKOMMENDERAD INSTALLATION OCH RENGÖRINGSMEDEL FÖR WINCKELMANS KAKEL

### Viktig information

Informationen nedan är endast avsedd som en rekommendation, och valet av produkt som ska användas ska alltid bekräftas av en professionell installatör. Winckelmans kan inte hållas ansvarig för problem som orsakas av ett produktval som inte är anpassat till ett projekts särdrag eller som orsakas av användning av produkter som inte överensstämmer med tillverkarens anvisningar.

### 1. RENGÖRING EFTER FOGNING



#### EFTER INSTALLATION (CEMENT FOG)

FILA DETERDEK PRO  
utspädningsförhållande: 1:5  
Materialåtgång: 40 M2/1L



#### EFTER INSTALLATION (EPOXY FOG)

FILA CR10  
utspädd  
Materialåtgång: 10M2/1L

### 2. SKYDD MOT FLÄCKAR

När ytan är torr



#### MILJÖVÄNLIGT FLÄCKSKYDD

FILA MP90 ECO XTREME  
utspädd  
Materialåtgång: 30-50 M2/1L  
1 lager

#### VIKTIG ANMÄRKNING:

Innan produkten är helt torr (ca 10-15 minuter) kan du ta bort eventuella rester med en ren trasa.

Vänta minst 2 timmar med att beträda  
ytan efter fläckskyddsbehandling.

### 3. RENGÖRING



#### DAGLIG RENGÖRING

FILA CLEANER PRO  
utspädningsförhållande: 1:200  
Materialåtgång: 1500 M2/1L



#### SPECIAL RENGÖRING

FILA CLEANER PRO  
utspädningsförhållande: 1:30  
Materialåtgång: 50 M2/1L

### FÖRNYELSE AV FLÄCKSKYDD (SKA UTFÖRAS VART FEMTE ÅR)



#### RENGÖRING OCH BORTTAGNING AV EXIS- TERANDE FLÄCKSKYDD

FILA PS87 PRO  
utspädningsförhållande: 1:5  
Materialåtgång: 30 M2/1L



#### MILJÖVÄNLIGT FLÄCKSKYDD

FILA MP90 ECO XTREME  
utspädd  
Materialåtgång: 30-50 M2/1L  
1 lager

#### VIKTIG ANMÄRKNING:

Innan produkten är helt torr (ca 10-15 minuter) kan du ta bort eventuella rester med en ren trasa.

Vänta minst 2 timmar med att beträda  
ytan efter fläckskyddsbehandling.